


尺寸



A	*1678 毫米 [66.06 英寸]
B	*1447 毫米 [56.97 英寸]
C	597 毫米 [23.5 英寸]
D	213 毫米 [8.375 英寸]
E	610 毫米 [24 英寸]
F	203 毫米 [8 英寸]
G	391 毫米 [15.4 英寸]
H	*938 毫米 [36.9 英寸]
I	*368 毫米 [14.5 英寸]
J	*813 毫米 [32 英寸]
K	683 毫米 [26.875 英寸]
L	*1184 毫米 [46.62 英寸]
M	*1986 毫米 [78.17 英寸]
N	52 毫米 [2.04 英寸]
O	704 毫米 [27.73 英寸]
P	38 毫米 [1.5 英寸]

Q	*333 毫米 [13.1 英寸]
	*調平腳緊緊擰入底座中。